

Miele
PROFESSIONAL

Jaunās veļas mašīnas un
veļas žāvētāji



octoplus[®]

Jaunās veļas mašīnas un veļas žāvētāji

octoplus®

octoplus®

Value Added.

Jaunā 8 kg klase

Veļas mašīnas un veļas žāvētāji, kuros var iepildīt 8 kg veļas, no ļoti daudzu veļas mazgātavu viedokļa ir optimāls risinājums, lai nodrošinātu efektīvu darba procesu. Ar šīm jaunajām veļas mašīnām un žāvētājiem Miele Professional pilnīgi no jauna nosaka visus līdzšinējos šīs klases iekārtu standartus. Tie ir:

- izcila veiktspēja
- nepārspējama veļas saudzēšana
- optimāla cenas un veiktspējas attiecība.

Miele kvalitāte – ražots Vācijā

Konsekventais inovatīvu tehnisko risinājumu pielietojums vēlreiz ļoti izteikti pasvītro visu Miele izstrādājumu tirgus līdera pozīcijas tehnoloģiskā ziņā. Apvienojumā ar pašsaprotamo apzīmējumu „Miele kvalitāte” jaunās veļas mašīnas un žāvētāji pārsteidz lietotājus ar maksimāli ekonomisku un uzticamu kalpošanu.

Universālas izmantošanas iespējas

Jauno Miele veļas mašīnu un veļas žāvētāju „smadzenes” veido vadības sistēma Pro-fitronic L VARIO. Sērijveida variantā tajā ir saglabātas 72 standarta un speciālās programmas dažādu lietotāju grupu vajadzībām. Lietotājam draudzīgā vadības sistēma ļauj ātri un vienkārši izvēlēties nepieciešamo programmu. Izmantojot grozāmo regulatoru un 4 funkciju / tiešās izvēles taustiņus, iespējams elastīgi darboties ar programmām, kas nepieciešamas konkrētā lietotāja darba ikdienā.

Ekskluzīvi Miele

- **Liela veiktspēja:** ietilpība 8 kg, ko nodrošina 80 l mazgāšanas tvertne un attiecīgi – 180 l žāvēšanas tvertne
- **Patentēta tehnoloģija:** SAUDZĒJOŠĀ TVERTNE maksimāli saudzīgai veļas un citu tekstil-izstrādājumu apstrādei
- **Sērijveida aprīkojums:** 16 pamatprogrammas un vēl 15 programmu paketes dažādu lietotāju grupu vajadzībām
- **Komforts:** programmu izvēle un lietošanas pamācība attēlota teksta displejā
- **Komunikācijas:** pieslēgvietas diagnostikai, servisam un dokumentācijai
- **Ergonomika:** liela veļas iepildes atvere ar diametru 37 cm (PW 6080) / 44 cm (PT 7186)
- **Profesionalitāte:** autonomi nolīdzsvarota tvertne un durtiņas bez gofrētās apmales

Viena koncepcija, universālas iespējas



Jaunās veļas mašīnas un veļas žāvētāji

octoplus[®]



Veļas mašīna PW 6080

Ārējais apšuvums:

- sānu virsmas un priekšpuse – dūmakaini zilā krāsā
- pārsegs – dūmakaini zilā krāsā
- aizmugure – cinkota

Panelis:

- nerūsošā tērauda



Veļas mašīna PW 6080

Ārējais apšuvums:

- sānu virsmas un priekšpuse – baltā krāsā
- pārsegs – baltā krāsā
- aizmugure – cinkota

Panelis:

- nerūsošā tērauda



Veļas mašīna PW 6080

Ārējais apšuvums:

- sānu virsmas – dūmakaini zilā krāsā
- priekšpuse un pārsegs – nerūsošā tērauda
- aizmugure – cinkota

Panelis:

- nerūsošā tērauda



Veļas žāvētājs PT 7186

Ārējais apšuvums:

- sānu virsmas un priekšpuse – dūmakaini zilā krāsā
- pārsegs – dūmakaini zilā krāsā
- aizmugure – cinkota

Panelis:

- nerūsošā tērauda



Veļas žāvētājs PT 7186

Ārējais apšuvums:

- sānu virsmas un priekšpuse – baltā krāsā
- pārsegs – baltā krāsā
- aizmugure – cinkota

Panelis:

- nerūsošā tērauda



Veļas žāvētājs PT 7186

Ārējais apšuvums:

- sānu virsmas – dūmakaini zilā krāsā
- priekšpuse un pārsegs – nerūsošā tērauda
- aizmugure – cinkota

Panelis:

- nerūsošā tērauda

Tehniskie parametri

Tipa apzīmējums	PW 6080	
Konstrukcija		
Priekšējā ielāde, durtiņu atveres diametrs [mm]	370	
Veiktspējas parametri		
Iepildāmās veļas svars 1:10 [kg]	8	
Tvertnes tilpums (SAUDZĒJOŠĀ TVERTNE ¹) [l]	80	
Centrifūgas apgriezīnu skaits, maks. [apgr./min]	1.300	
Koeficients g	520	
Atlikušais mitrums [%]	49	
Vadības sistēma		
PROFITRONIC L VARIO	•	
Komunikācijas modulis ar seriālo pieslēgvietu	•	
Ūdens padeves pieslēgums		
Aukstais ūdens, ½" ar vītņi ¾"	1 x	
Siltais ūdens, ½" ar vītņi ¾"	1 x	
Tehniskā ūdens pieslēgums	•	
Izplūdes vārsts DN 70 vai atsūkņēšanas sūknis DN 22	•	
Piedziņa / elektrotīkla pieslēgums		
Asinhronais maiņstrāvas motors ar frekvences pārveidotāju	3N AC 400 V 50 Hz	
Apsildes jauda [kW]	8,0	
Kopējā patēriņa jauda [kW]	8,2	
Drošinātāji [A]	3 x 16	
Dozēšanas ierīce		
Ieskalošanas atvilktnīte iekārtas priekšpusē, 3 nodalījumi	•	
Pievienošanas iespēja		
Dozēšanas adaptors līdz 6 šķidriem mazgāšanas līdzekļiem	•	
Izmēri, svars		
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) [mm]	1020/700/727	
Svars kopā ar iepakojumu [kg]	140	
Ārējais apšuvums – pēc izvēles		
Sānu apšuvums un priekšpuse – dūmakaini zilā krāsā ² , pārsegs – dūmakaini zilā krāsā ² , aizmugure – cinkota	•	
Sānu apšuvums un priekšpuse – baltā krāsā ² , pārsegs – baltā krāsā ² , aizmugure – cinkota	•	
Sānu apšuvums – dūmakaini zilā krāsā ² , priekšpuse un pārsegs – nerūsošā tērauda, aizmugure – cinkota	•	
Tipa apzīmējums		
	PT 7186	PT 7186 Gas
Konstrukcija		
Priekšējā ielāde, durtiņu atveres diametrs [mm]	440	440
Žāvēšanas sistēma ar gaisa novadīšanu	•	•
Veiktspējas parametri		
Iepildāmās veļas svars 1:22,5 [kg]	8	8
Tvertnes tilpums (SAUDZĒJOŠĀ TVERTNE ¹) [l]	180	180
Vadības sistēma		
PROFITRONIC L VARIO	•	•
Komunikācijas modulis ar seriālo pieslēgvietu	opcija	opcija
Elektrotīkla pieslēgums		
Apsildes jauda [kW]	7,94	8,0
Kopējā elektriskā patēriņa jauda [kW]	8,5	0,48
Drošinātāji [A]	3 x 16	1 x 16
Apsilde	elektriskā	ar gāzi
Izmēri, svars		
Ārējie izmēri (augstums / platums / dziļums) [mm]	1020/700/727	1020/700/727
Svars kopā ar iepakojumu [kg]	88	88
Ārējais apšuvums – pēc izvēles		
Sānu apšuvums un priekšpuse – dūmakaini zilā krāsā ² , pārsegs – dūmakaini zilā krāsā ² , aizmugure – cinkota	•	•
Sānu apšuvums un priekšpuse – baltā krāsā ² , pārsegs – baltā krāsā ² , aizmugure – cinkota	•	•
Sānu apšuvums – dūmakaini zilā krāsā ² , priekšpuse un pārsegs – nerūsošā tērauda, aizmugure – cinkota	•	•

¹patentēta ²ar pulverkrāsojumu • = sērijveida aprīkojums

Jaunās veļas mašīnas un veļas žāvētāji

octoplus®



+ volumeplus

Ietilpība, kas parāda patieso lielumu

Kompakti gabarīti, profesionāla ietilpība

Mazgāšana:

- 8 kg veļas 80 l tvertnē

Žāvēšana:

- 8 kg veļas 180 l tvertnē
- Vienkārša ievietošana – piemērota arī liela izmēra izstrādājumiem, piemēram, gultas pārsegiem
- Maksimāla veļas saudzēšana un minimāla burzīšanās
- Īsi mazgāšanas un žāvēšanas laiki

+ careplus

Sistēma, kas efektīvi saudzē veļu

Patentēta saudzējošā tvertne: veļas saudzēšanas efektivitāte ir zinātniski pierādīta Krēfeldes Lietišķās pētniecības institūtā

- Tekstilizstrādājumi tiek izmazgāti ievērojami saudzīgāk
- Maigā un saudzīgā veļas apstrāde saglabā tās formu un paildzina kalpošanu
- Vilnas apstrādes programma saudzīguma ziņā atbilst mazgāšanai ar rokām



+ powerplus

Mērījumi apliecina palielināto veiktspēju

Profesionāls aprīkojums profesionālai darba ikdienai

- Jaudīgi sildelementi ļauj saīsināt mazgāšanas un žāvēšanas laiku
- Liela centrifūgas jauda būtiski samazina veļas atlikušo mitrumu
- Izturīgi nerūsošā tērauda materiāli

+ ecoplus

Videi draudzīga efektivitāte, kas samazina izmaksas

Unikāls ekoloģijas un ekonomijas apvienojums

- Augsts koeficients g nodrošina nelielu atliušo mitrumu mazgāšanas laikā un ātru žāvēšanu
- Robusta konstrukcija ar otrreiz pārstrādājamiem augstas kvalitātes materiāliem – maksimāli ilgtspējīgai resursu izmantošanai
- Inteliģenta vadība: iespējama programmu atjaunošana un tālvadība



+careplus



+ecoplus



+powerplus

+flexplus

Tehnika, kas pielāgojas visiem gadījumiem

Universālas lietošanas iespējas atbilstīgi individuālām vajadzībām

- Sērijveida aprīkojumā: 16 pamatprogrammas un 15 speciālās programmu paketes dažādu lietotāju grupu vajadzībām
- Liels skaits programmēšanas funkciju veļas mašīnas „pielāgošanai“
- Iepriekš sagatavota darbam ar kases sistēmām

+comfortplus

Apkalpošanas koncepcija, kas vienkārši funkcionē

Inovatīvas koncepcijas, vienkārša lietošana

- Vienkārša un ātra programmas izvēle ar grozāmo regulatoru un funkciju taustiņiem
- Precīza šķidro mazgāšanas līdzekļu un papildu kopšanas līdzekļu dozēšana caur dozēšanas pieslēgumu
- Plaša tvertnes durtiņu atvere ērtai veļas ielikšanai un izņemšanai

+brandplus

Spēcīga marka. Ražots Vācijā.

Vispārināmā Miele kvalitāte

- Miele filozofija: jau vairāk nekā 100 gadus – „arvien labāk“
- Visi izstrādājumi tiek izgatavoti īpaši pārdomātā veidā
- Plašs servisa piedāvājums, kas ietver konsultācijas, plānošanu, apmācību, ekonomiskuma novērtējumu, finansēšanu un klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus

+formplus

Dizains, kas apliecina izcilu veiktspēju

Premēts pirms pirmizrādes

- Produktu izstrādāšana vērsta uz optimālu ergonomiku, komfortablu apkalpošanu un kvalitāti
- Materiālu un krāsu varianti: balta, dūmakaini zila krāsa un nerūsošais tērauds
- Veļas žāvētājs PT 7186 saņēmis godalgu IF Design Award 2009

Kontaktinformācija:
SIA „Miele“
info@lv.miele.com

Plašāka informācija pieejama:
www.miele.lv
vai
www.miele-professional.com